

Instructie aanleg ontlastputje

1. Zaag de regenpijp ongeveer 5 cm boven het maaiveld door.



2. Zaag daarboven ongeveer 8cm. van tussen de regenpijp.
3. Maak de beugel van de regenpijp los. (indien aanwezig)
4. Plaats het ontlastputje tussen de verwijderde regenpijp.
5. Bevestig de beugel van de regenpijp weer .

Eindresultaat:

Bij een verstopping loopt het water over de straat, niet over uw laminaat.



leverancier Dyka Goes ☎ 0113-271600



Vooraf bij gemengde riolering is een ontlastputje noodzakelijk. Plaatsing tussen hoofdriool en woning op een punt dat lager ligt dan het vloerpeil binnen. In geval dat er rioollucht uit het putje komt kan er onder het putje een sifon toegepast worden.

Voor meer informatie over uw riolering:

https://www.borsele.nl/home/water-en-rioleringen_44780/